


# **INTERPHONE INTRATONE**

**Manuel Utilisateur** 





#### PRINCIPE D'APPEL

La platine téléphonique Intratone, est une platine en bas de l'immeuble, qui permet d'appeler le résidant directement sur son téléphone (fixe, mobile, dégroupé).

## **FONCTIONNEMENT**



Sélectionner le numéro d'appartement et cliquer sur Appel depuis la platine extérieur



J'ouvre la porte de l'immeuble en appuyant sur la touche \* de mon téléphone portable ou fixe


# MODIFICATION NUMERO D'APPEL DEPUIS PLATINE

Faire une demande par mail au conseil syndical à l'adresse suivante : <a href="mailto:csyndicalhorizon@gmail.com">csyndicalhorizon@gmail.com</a> Information à communiquer :

Numéro d'appartement

Nom

Numéro de téléphone (2 maximums par appartement)



# PRINCIPE D'OUVERTURE PAR BADGE

La platine Intratone, est une platine présente en bas de l'immeuble et ascenseur, qui permet d'ouvrir ou sélectionner les accès directement par badge

## **FONCTIONNEMENT**



#### Ouverture porte

Placer le badge sur le lecteur et attendre le passage du voyant en vert sur le lecteur



# Accès parking >> etage

Placer le badge sur le lecteur dans l'ascenseur Attendre le passage en vert Cliquer sur l'étage souhaité

#### DEMANDE DE BADGE

Faire la demande directement sur le site web – rubrique prestation